

גע ב' מדריך התחלה מהירה

יש לקרוא את מידע הבטיחות לפני השימוש הראשון.
יש לשמור את שתי הוראות השימוש.

אנגלית | קרא את מידע הבטיחות לפני השימוש הראשון.

שמור את הוראות השימוש במקום בטוח.

| FR יש לקרוא גם את הוראות הבטיחות לפני השימוש הראשון.
שמור את שני מדריכי ההוראות במקום בטוח.

יש לקרוא את מידע הבטיחות גם לפני השימוש הראשון במוצר.
שמור את שני מדריכי המשתמש במקום בטוח.

לפני השימוש הראשון, יש לקרוא גם את מידע הבטיחות.
שמור את שתי הוראות השימוש במקום בטוח.

אנגלית | לפני השימוש הראשון, אנא קראו גם את מידע הבטיחות. שמרו את שתי הוראות השימוש במקום בטוח.

| EN לפני השימוש הראשון, עליך לקרוא גם את מידע הבטיחות. שמור את שתי הוראות השימוש.

אנגלית | לפני השימוש הראשון, אנא קראו גם את מידע הבטיחות. שמרו את שתי ההוראות לעיון עתידי.

להשתמש.

| JA מידע בטיחות לפני השימוש הראשון
אנא קרא גם את זה. שני מדריכי ההוראות חשובים.
אנא אחסן זאת כאן.

| ZH יש לקרוא את מידע הבטיחות לפני השימוש הראשון. אנא
שני מדריכי הוראות נשמרים במקום בטוח.





טעינה • טעינה • טעינה •

• Carica • Зарядка • Зарядка •
טעינה • טעינה • Carqa • Carregar



אור מהבהב: הסוללה נטענת •
 מצמוץ: Akku lädt • הסוללה
 נטענת • la batería se está cargando
 • Parpa-deando:


א פיקאר: pilha carrega • סוללה
בקרעה • • • • •

- Мигаєт: акумулятор працює
- Мерехтить: акумулятор заряджається



נורית דולקת: הסוללה טעונה • אור:
Voyant reste allumé en permanence :

- אָקוּ:אַקוּ געלאדן Akku geladen • замуляцый • зарабатывать акумуляти́тор за́кумуляций
- fissa: batteria carica • Свети́ться: • Aceso: pilha carregada • Luce
- Ilumi-nado: la batería está cargada
- סיים • נדלק: הסוללה טעונה



- **הפעלה וכיבוי**
- **כיבוי**
- **כיבוי**




• **הַמַּלְאָכִים** • **הַמַּלְאָכִים** • **הַמַּלְאָכִים**

[illegible]


2שניות



2שניות



12x

 $12x$ 

• Nutzung • Utilization • Uso • שימוש
• Використання • Стаття • 文章 • 記事
Utilizão • Utilizzo




- טיפים • טיפים • ייעוץ •
- הצעות • טיפים •

• [Советы](#) • [FAQ](#) • [Контакты](#)

Suggerimenti • Поради



ניקיון • ניקיון • נטואל •
לימפוז • לימפוז • פוליציה • ניקיון •
טיהור • ניקיון
ng • □□



אנגלית | מפרט | חומר: סיליקון, ABS
טמפרטורת אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה
מרב: 500מיליאמפר | סוללה: ליתיום-יון | 3.7V
קיבולת סוללה: 500מיליאמפר/שעה | מתח טעינה:
5V זמן טעינה: כ-4 שעות | זמן פעולה: כ-53 דקות
| ממשיק: USB

אנגלית | מפרט | חומר: סיליקון, פלסטיק | ABS טמפרטורת
אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה מרב: 500מיליאמפר
| סוללה: ליתיום-יון | 3.7V קיבולת סוללה: 500מיליאמפר/שעה
| מתח טעינה: 5V זמן טעינה: כ-4 שעות | זמן שימוש: כ-53 דקות
| ממשיק: USB

FR | מפרט | חומר: סיליקון, ABS טמפרטורת
אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה מקסימלית: 500
מיליאמפר | סוללה: סוללת ליתיום-יון | 3.7V
קיבולת סוללה: 500מיליאמפר/שעה | מתח טעינה:
5V זמן טעינה: כ-4 שעות | זמן שימוש: כ-53 דקות
| ממשיק: USB

ES | מפרט | חומר: סיליקון, ABS טמפרטורת
אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה מרב: 500
מיליאמפר | סוללה: סוללת ליתיום-יון | 3.7V קיבולת
סוללה: 500מיליאמפר/שעה | מתח טעינה: 5V
זמן טעינה: כ-4 שעות | זמן שימוש: כ-53 דקות |


ממשיק: USB

PT | מפרט | חומר: סיליקון, ABS טמפרטורת
אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה מרב: 500
מיליאמפר | סוללה: ליתיום | 3.7V קיבולת סוללה:
500מיליאמפר/שעה | מתח טעינה: 5V זמן
טעינה: כ-4 שעות | זמן שימוש: כ-53 דקות | ממשיק:
USB

אנגלית | מפרט | חומר: סיליקון, פלסטיק | (ABS)
טמפרטורת אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה
מרב: 500מיליאמפר | סוללה: סוללת ליתיום-יון |
3.7V קיבולת סוללה: 500מיליאמפר/שעה | מתח
טעינה: 5V
זמן טעינה: כ-4 שעות | זמן פעולה: כ-53 דקות |
ממשיק: USB



אחסון • אחסון •
אחסון • אחסנה •
שימור • אחסון • אחסון •
אחסון



אנגלית | מפרט | חומר: סיליקון, פלסטיק | ABS
טמפרטורת אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה
מרב: 500מיליאמפר | סוללה: ליתיום-יון | 3.7V
קיבולת סוללה: 500מיליאמפר/סל"ד | מתח טעינה:
5V זמן טעינה: כ-4 שעות | זמן שימוש: כ-53 דקות
| ממשיק: USB

אנגלית | מפרט | חומר: סיליקון, ABS טמפרטורת
אחסון: -5°C עד $+60^{\circ}\text{C}$

זרם טעינה מרב: 500mA
סוללה: ליתיום-יון | 3.7V
קיבולת סוללה: 500מיליאמפר/שעה | מתח טעינה:
5V זמן טעינה: כ-4 שעות | זמן שימוש:
כ-53 דקות | מחבר: USB

JA | מפרט | חומר: סיליקון, ABS טמפרטורת אחסון:
 $+60^{\circ}\text{C}$ עד -5°C זרם טעינה מרב: 500מיליאמפר | טעינה
סוללה: ליתיום-יון | 3.7V קיבולת סוללה: 500
מיליאמפר/שעה | מתח טעינה: 5V זמן טעינה:
כ-4 שעות | זמן שימוש: כ-53 דקות | ניתק להחלפה
פנים: USB

ZH | פורמט של מוצר | חומר מוצר: סיליקון, שרף | ABS
טמפרטורת אחסון: $+60^{\circ}\text{C}$ - -5°C זרם טעינה מרב: 500
מיליאמפר | סוללה: סוללת ליתיום-יון | 3.7V קיבולת סוללה:
500מיליאמפר/שעה | מתח טעינה: 5V זמן טעינה: בקירוב
4שעות | זמן שימוש: כ-53 דקות | ממשיק: USB

אנגלית | סכנת פציעה! הסירו פירסינג או תכשיטים מאזור איברי המין לפני השימוש. אין להשתמש בצעצוע על עור מגורה או פגום. הפסיקו את השימוש בצעצוע אם אתם חווים כאב או חשים ברע במהלך השימוש. אין להשתמש בצעצוע אם הוא: 1. חם באופן חריג, 2. ניזוק מכני או מעוות, 3. דהוי.

אנגלית | סכנת פציעה! יש להסיר פירסינג או תכשיטים מאזור איברי המין לפני השימוש.

אין להשתמש בצעצוע על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את השימוש אם מופיעים כאב ו/או אי נוחות במהלך השימוש. אין להשתמש בצעצוע אם הוא: 1. חם באופן חריג, 2. ניזוק מכני או מעוות, 3. דהוי בצבעו.

FR | סכנת פציעה! יש להסיר פירסינג או תכשיטים מאזור האינטימי לפני השימוש.

אין להשתמש בצעצוע על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את השימוש אם מופיעים כאב ו/או אי נוחות במהלך השימוש. אין להשתמש בצעצוע אם: 1. הוא מתחמם באופן חריג, 2. הוא ניזוק מכני, מעוות, או 3. הוא דהוי בצבעו.

ES | סכנת פציעה! הסירו פירסינג או תכשיטים מהאזור האינטימי לפני השימוש. אין להשתמש בצעצוע על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את השימוש אם אתם חווים כאב או אי נוחות במהלך השימוש. אין להפעיל את הצעצוע אם: (1) הוא חם באופן חריג, (2) הוא ניזוק מכני או מעוות, (3) הוא דהוי בצבעו.

PT | סכנת פציעה! הסירו פירסינג או תכשיטים מאזור איברי המין לפני השימוש. אין להשתמש בצעצוע על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את השימוש אם מופיעים כאב ו/או אי נוחות במהלך השימוש. אין להשתמש בצעצוע אם: 1. הוא חם במיוחד, 2. הוא ניזוק מכני או מעוות, 3. הוא דהוי בצבעו.

אנגלית | סכנת פציעה! הסירו פירסינג או תכשיטים מאזור אינטימי לפני השימוש. אין להשתמש בצעצוע אם עורכם מגורה או פגום. הפסיקו את השימוש אם אתם חווים כאב או אי נוחות בזמן השימוש בו. אין להשתמש בצעצוע אם: 1. הוא חם באופן חריג, 2. הוא ניזוק מכני או מעוות, 3. הוא מוכתם או דהוי בצבעו.

אנגלית | סכנת פציעה! לפני השימוש, הסירו פירסינג או תכשיטים מאזור האינטימי. אין להשתמש בצעצוע אם העור מודלק או פגום. הפסיקו את השימוש אם מופיעים כאב ו/או אי נוחות במהלך השימוש. אין להשתמש בצעצוע אם הוא: 1. מתחמם בצורה חריגה, 2. ניזוק מכני או מעוות, 3. איבד את צבעו.

אנגלית | סכנת פציעה! הסירו פירסינג או תכשיטים מאזור איברי המין לפני השימוש. אין להשתמש אם העור מודלק או פגום. יש להפסיק את השימוש אם מופיעים כאב ו/או אי נוחות במהלך השימוש. אין להשתמש אם הצעצוע: 1. מתחמם בצורה חריגה, 2. ניזוק מכני או מעוות, 3. איבד את צבעו.

A | סכנת פציעה! אין לעגוד פירסינג או תכשיטים בזמן השימוש במוצר זה. אנה הסר את הפריט. ייתכן שהוא רגיש או פגום. נא לא להשתמש בצעצועים על עור מגורה. אם אתם חווים כאב או אי נוחות בעת השימוש במוצר: אנה הפסיקו את השימוש במקרים הבאים: אין להשתמש בצעצוע. 1. חריג 2. אם הוא חם, ניזוק מכני אם זה כבר שונה, 3. אם זה צבעוני.

ZH | סכנת פציעה! יש להסיר את אזור איברי המין לפני השימוש. פירסינג או תכשיטים. יש להימנע ממגע עם עור מגורה או פגום. השתמש בצעצוע הזה. אם מופיע כאב במהלך השימוש... אם אתם חווים אי נוחות או חוסר תאומות, אנה הפסיקו את השימוש. אין להשתמש בצעצוע אם: 1. הוא חם באופן חריג, 2. הוא פגום מכנית או מעוות. 3. צורה, 4. שניני צבע.

מידע בטיחותי

על השימוש

לפני השימוש בצעצוע, יש לקרוא את עלון הבטיחות הזה ואת מדרג ההתחלה המהירה במלואו. יש לשמור את עלון הבטיחות ואת מדרג ההתחלה המהירה, שכן הם מכילים מידע חשוב על שימוש בטוח בצעצוע, וכן את המידע הטכני והמשפטי הרלוונטי. צעצוע זה הוא צעצוע מין למבוגרים. זהו אינו מכשיר רפואי, ואינו תכונת רפואית או תכונת ריפוי אחרת. שימוש נכון כולל גם עמידה במדרג ההתחלה המהירה ובאזהרות המפורטות כאן. הצעצוע נטען ומאפשר הפעלה קלה וללא כבלים. יש לטעון אותו במלואו לפני השימוש הראשון. לטעינה, יש להשתמש בכבל טעינת USB-המחזורי בלבד. הטעינה הראשונה יכולה להימשך עד שמונה שעות. יש לחבר את הכבל לשני המעגים המגנטיים בנקודות המגע המתכתיות של הצעצוע המיועדות למטרה זו. אם כבל הטעינה אינו נדבק לנקודות המגע בעצמו, חבר אותו לחשמל והמתן רגע. האפקט המגנטי יופעל מחדש, והמגעים יתחברו אוטומטית.

אזהרה

סכנת פציעה כתוצאה מאש/דלקת!

אין לכווץ את המוצר במים. אין להשליך את המוצר לאש.

סכנת פציעה עקב סוללות פגומות!

טיפול לא נכון בסוללות עלול לגרום לתגובות אקסותרמיות בלתי מבוקרות. במקרים כאלה, יש להשליך את המוצר כולו באופן מידי ובצורה מתאימה.

סכנת פציעה בילדים!

יש להרחיק את הצעצוע משיג ידם של ילדים.

סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות!

נזול עלול לגרום נזק לאספקת החשמל ולסכן את בריאותך. יש להפחית את הצעצוע מסבל הטעינה/הפק החשמל במהלך הניקוי.

סכנת נזק כתוצאה משדות מגנטיים

שדות מגנטיים יכולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים כגון קוצב לב. כדי להשתמש במוצר ישירות מעל קוצב לב, פנו לרופא לקבלת מידע נוסף. הרחיקו מוצר זה מכל פסים מגנטיים (כגון כרטיסי אשראי), מחמוצר, מכיוון שהם עלולים להיזקק על ידי המגנט של המוצר.

סכנת נזק עקב שינויים בטמפרטורות הסביבה!

שינויים בטמפרטורות הסביבה (למשל לאחר הובלה) עלולים להוביל לנזקים. במקרה זה, אין להשתמש בצעצוע עד שיתגלע לטמפרטורת הסביבה החדשה.

שימוש בטוח בטמפרטורת סביבה של עד 50 מעלות צלזיוס.

סכנת נזק עקב טעינת יתר!

נתק את כבל הטעינה מאספקת החשמל לאחר כל טעינה.

טעינה בטוחה בטמפרטורת סביבה של עד 45 מעלות צלזיוס.



מידע על סילוק מכשירי WEEE

מכשיר חשמלי זה שוחרר לראשונה לאחר 13 באוגוסט 2005. בהתאם להחלטה WEEE האירופית ולתקנות האומיות, אין להשליך את המכשירים החשמליים והחלקים האלקטרוניים הכלולים במשלוח זה דרך האשפה הביתית. בסוף חיי המוצר, יש להשליך אותו לנקודות איסוף עירוניות על מנת להבטיח סילוק ידיוני לסביבה.

הערות על סוללות / סוללות נטענות

בהקשר של הפצת סוללות וסוללות נטענות, בהתאם לתקנות האירופיות או מחויבים לייצר אותך, הצרכן, את הדברים הבאים: אתה מחויב לפי חוק להחזיר סוללות וסוללות נטענות. לאחר השימוש, תוכל להחזיר אותן אלינו, לקחת אותן לנקודת איסוף עירונית, או למסור אותן לסוחר מקומי ללא תשלום. סוללות וסוללות נטענות ממוחזרות כדלקמן:



סוללים אלה מציגים שסוללות והסוללות הנטענות

לא ניתן להשליך על ידך, הצרכן, דרך האשפה הביתית. סוללות וסוללות נטענות המכילות חומרים מזהמים מסומנות באחד מהסמלים הבאים. הסמל מורכב מפח אשפה על גלגלים המסומן בקו חצות והסמל הכימי של המכנה הכבדה המהווה את המזהם העיקרי. בפירוט, הסמל הנ"ל משמעותם:

Pb = סוללת מכילה עופרת, Cd = סוללת מכילה קדמיום, Hg = סוללת מכילה כספית הערוכה על סוללות ליתיום/סוללות

נטענות

ניתן לזהות סוללות ליתיום וסוללות ליתיום נטענות באמצעות הסמל הבא: "Li". בנוסף למידע שסופק לעיל, ברצוננו לציין גם את הדברים הבאים: בעת סילוק סוללות ליתיום או סוללות נטענות, בין אם על ידי החזרתן אלינו, לקליחתן לנקודת איסוף עירונית או מסירתן לקמעונאים מקומיים או לחברות פינוי פסולת ציבוריות, אנא ודאו שצו ריקות לאחורטין. אנא מבקשים גם לכסות את משטחי המגע על הסוללה המסומנים ב-"+" ו-"-" בסרט דביק כדי למנוע סכנת שריפה.



חברת Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld
האולטראסוניקה Triple A Import GmbH
האולטראסוניקה Triple A Import GmbH
האולטראסוניקה Triple A Import GmbH
האולטראסוניקה Triple A Import GmbH

הגבלת אחריות Triple A Import GmbH
אחריות לנזקים הנגרמים עקב התנהגות מכונות או רשלנות רבתי של Triple A Import GmbH
האחריות החוק. למעט פגיעה בחיים, בגפיים או בבריאות, והפרת התחייבות חוזית מהותית (התחייבות קרדינלית), Triple A Import GmbH
ליתום התנהגות מכונות או רשלנות רבתי. הדבר חל גם על נזקים עקיפים, ובפרט אובדן רווחים. יתר על כן, האחריות כלפי צרכנים עקב אחריות משוערת, למעט במקרה של התנהגות מכונות או רשלנות רבתי, או במקרה של פגיעה בחיים, בגפיים או בבריאות והפרת התחייבות חוזית מהותית (התחייבות קרדינלית), מוגבלת לנזקים האופייניים והצפויים בעת כריתת החוזה, וכן לגובה הנזקים הממוצעים האופייניים לחוזה זה. הדבר חל גם על נזקים עקיפים, ובפרט אובדן רווחים. לגבי חברות, למעט במקרה של פגיעה בחיים, בגפיים או בבריאות או התנהגות מכונות או רשלנות חמורה מצד Triple A Import GmbH
אין לתקבל אחריות לנזקים עקיפים, ובפרט אובדן רווחים. לא תתקבל אחריות לנזקים עקיפים.

אין עמידה בהוראות מדרג זה/ שימוש לא נכון/ שינויים לא מורשים/ שינויים טכניים/ שימוש בחלקי חילוף לא מאושרים/ שימוש באביזרים לא מאושרים

תבעות בין אחריות עקב חקיקת אחריות המוצר הגרמנית נותרת ללא שינוי.



לפני השימוש בצעצוע, יש לקרוא במלואו את חוברת הבטיחות ואת מדרג ההתחלה המהירה.

יש לשמור את שני מדרג ההתחלה, שכן הם מכילים מידע חשוב על שימוש בטוח וכן דרישות אחריות ומאפשרות. צעצוע זה הוא צעצוע מין למבוגרים. אינו מכשיר רפואי ואינו מוצר בעל השפעה רפואית או טיפולית אחרת. שימוש נכון כולל גם ביעוד מדרג ההתחלה המהירה והאזהרות המפורטות כאן. הצעצוע נטען ומאפשר הפעלה אלחוטית קלה. יש לטעון אותו במלואו לפני השימוש הראשון. להשתמש רק ורק בכבל טעינת USB-המחזורי שלם כן. הטעינה הראשונה יכולה להימשך עד שמונה שעות. יש לחבר את הכבל לנקודות המגע המתכתיות הייעודיות בצעצוע במהלך השימוש. אם כבל הטעינה אינו מתחבר אוטומטית, חבר אותו למקור חשמל והמתן רגע. פעולה זו תפעיל מחדש את החיבור המגנטי, והמגע יתחבר אוטומטית.

הודעות אחריות

סכנת פציעה כתוצאה מאש/הצתה!

אין לכווץ את המוצר במים. אין להשליך את המוצר לאש.

סכנת פציעה עקב סוללות פגומות!

טיפול לא נכון עלול לגרום לסוללות להיציב בצורה אקסותרמית ובלתי נשלטת. במקרה כזה, אין להשליך את המוצר כולו בצורה נכונה ומידי.

סכנת פציעה בילדים!

הרחיקו את הצעצוע משיג ידם של ילדים.

סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות!

נזול עלול לפגוע במעגל הטעינה ולסכן את בריאותך. נתק את הצעצוע במהלך הניקוי.

מכבל/מעגל הטעינה.

סכנת זרק משרות מגנטיים!

שדות מגנטיים עלולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים כגון קוצבי לב. אין להשתמש במוצר ישירות מעל קוצב לב. פנו לרופא לקבלת מידע נוסף. אין להביא כרטיסים עם פסים מגנטיים (למשל, כרטיסי אשראי) ליד המוצר, מכיוון שהם עלולים להיזקק על ידי המגנט שעל המוצר.

סכנת זרק עקב שינויים בטמפרטורות הסביבה!

נתונות בטמפרטורות הסביבה (למשל, לאחר הובלה) עלולות להוביל לזיהום. במקרה זה, יש להשתמש בצבעוע רק לאחר שהסגל למטפרטורת הסביבה החדשה.

שימוש בטוח עד בטמפרטורת סביבה של

certified

סכנת זרק כתוצאה מטעינה ממושכת מדי!

נתק את כבל הטעינה מאספקת החשמל לאחר כל תהליך טעינה.

טעינה בטוחה עד למטפרטורת סביבה של 45 מעלות צלזיוס.



מידע על חוק הציוץ החשמלי והאלקטרוני הגרמני WEEE ובאירופה : מכשיר חשמלי זה הוכנס לראשונה לשוק לאחר 13 באוגוסט 2005. בהתאם להנחיות WEEE האירופיות ולחוק הציוץ החשמלי והאלקטרוני הגרמני (Gortkele), התקנות האלומיות הרלוונטיות, אין להשליך את הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים הכלולים באריזה עם פסולת ביתית. בסוף חיי המוצר, יש להשליך אותם דרך נקודות איסוף עירוניות. נשמח לייצג אותך עד נקודת איסוף מתאימה בקרבתך או תצטרך להחזיר את המוצר.

מידע על סוללות/סוללות נטענות/חוק הסוללות

בקשר למכירת סוללות וסוללות נטענות, אנו, כקמעונאים, מחויבים על פי חוק לסוללות לייצג אותך, כצרכן, בהדברים הבאים: אתה מחויב על פי חוק להחזיר סוללות וסוללות נטענות משומשות. באפשרותך להחזיר אלינו לאחר השימוש, לקחת אותן לנקודת איסוף עירונית, או להחזירן ללא תשלום לקמעונאי מקומי. המוצרים מסומנים באופן הבא:



סמלים אלה משמעותם כי אין להשליך סוללות וסוללות נטענות על ידי צרכנים דרך הערוצים הרגילים. הם חייבים להימנע מהמחזור הכבד המכיל חומרים מסוכנים. הסמלים הנ"ל משמעותם בפיזור את הדברים הבאים:



מכשיר חשמלי זה הוכנס לראשונה לשוק לאחר 13 באוגוסט 2005. בהתאם להנחיות WEEE האירופיות ולתקנות האלומיות הרלוונטיות, אין להשליך מכשיר חשמל ורכיבים אלקטרוניים הכלולים באריזה עם פסולת ביתית. יש להביאם לנקודות איסוף עירוניות בסוף חיי המוצר כדי להבטיח סילוק יידידותי לסביבה.

Pb = סוללה מכילה עופרת, Cd = סוללה מכילה קדמיום Hg = סוללה מכילה כספית.

הערה בנוגע לסוללות/ליתיום/סוללות נטענות

ניתן לזהות סוללות ליתיום או סוללות נטענות לפי הסמל הכימי "Li". גם אלה כפופים לחוק הסוללות. בנוסף למידע המוצג לעיל, ישנו לב לדברים הבאים: בעת החרות סוללות ליתיום או סוללות נטענות, או בעת השלכתן למיכלי איסוף לסוללות משומשות אצל קמעונאי מתקני פינוי פסולת ציבוריים, יש לודא שהסוללות או הסוללות הנטענות מרוקנות לחלוטין. בנוסף, אנו מבקשים שתבדדו את משטחי המגע של הסוללות או הסוללות הנטענות ממסגרות בסמלים "+" ו-"-". באמצעות סרט דביק דיו למנוע כל סכנת שריפה.



Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld
מצהירה כי כל המוצרים האלקטרוניים עומדים בהוראות הרלוונטיות של התחנות האירופיות 2014/30/EU ו-56/1102/EU הרלוונטיות.



למשמש

אנא קראו את חוברת הבטיחות הזו ואת מדריך ההפעלה המהירה במלואם לפני השימוש בצבעועים האינטייטיים.

יש לשמור את מדרידי ההוראות, כשהם מכילים מידע חשוב לשימוש בטוח, כמו גם מדע משפטי כגון ורגולטור. צבעוע זה הוא צבעוע אינטייטי למבוגרים, אינו מכשיר רפואי, ואינו אמור בעל השפעות רפואיות או מרפאות אחרות. שימוש נכון כולל גם תדריך להפעלה המהירה והוראות הבטיחות המפורטות כאן. הצבעוע נבטן ומאפשר שימוש קל וללא חוסים. עליו להיות מותקן לחלוטין.

טען לפני השימוש הראשון. השתמש רק בכבל הטעינה USB המצורף. תהליך הטעינה הראשוני עשוי להימשך עד שמונה שעות. יש להבר את שני המגנטים המגנטיים של הכבל לנקודות המגע המתכתיות היעודיות בצבעוע. אם כבל הטעינה אינו מתחבר אוטומטית, חבר אותו לשקע חשמל והמתן רגע. האפקט המגנטי יופעל מחדש והמגנטים יתחברו מחדש אוטומטית.

הוראות בטיחות

סכנת פציעה במקרה של שריפה/הצתה!

אין לכוות להבות היוצאות מהמוצר במים. אין להשליך את המוצר לתוך להבה גלילה.

סכנת פציעה מסוללות פגומות!

טיפול לא נכון עלול לגרום לתגובות אקסותרמיות בלתי מבוקרות בסוללות. במקרה זה, יש להשליך מיד את המוצר כולו כראוי.

סכנת פגיעה בילדים!

יש להרחיק את הצבעוע מהישג ידם של ילדים.

סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות!

נול עלול לפגוע במעגל הטעינה ולחוות סיכון בריאותי. נתק את הצבעוע מכבל/מעגל המטען במהלך הניקוי.

סכנת זרק כתוצאה משרות מגנטיים!

שדות מגנטיים עלולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים כגון קוצבי לב. אין להשתמש במוצר ישירות מעל קוצב לב.

אם זה חל עליך, אנא פנה לרופא שלך לפני השימוש לקבלת מידע נוסף.

אין להביא כרטיסים עם פסים מגנטיים (למשל, כרטיסי אשראי) ליד המוצר, מכיוון שהם עלולים להיזקק על ידי המגנט המוטבע.

סכנת זרק עקב שינויים בטמפרטורות הסביבה!

שינויים בטמפרטורות הסביבה (למשל, לאחר הובלה) עלולים לגרום לעיבו. במקרה זה, יש להשתמש בצבעוע רק לאחר שהגיע למטפרטורת הסביבה החדשה.

טוח לשימוש עד בטמפרטורת סביבה של 50 מעלות צלזיוס.

סכנת זרק עקב זמני טעינה ארוכים מדי!

נתק את כבל הטעינה מאספקת החשמל לאחר כל תהליך טעינה.

טעינה בטוחה עד למטפרטורת סביבה של 45 מעלות צלזיוס.



סמלים אלה משמעותם כי אין להשליך סוללות וסוללות נטענות על ידי צרכנים דרך הערוצים הרגילים. הם חייבים להימנע מהמחזור הכבד המכיל חומרים מסוכנים. הסמלים הנ"ל משמעותם בפיזור את הדברים הבאים:



סמלים אלה מציינים שהסוללות והמצברים כילים את המתכת הכבדה המיוצאת על ידי הסמל הכימי שלה. הסמלים לעיל פירושו, בפרט:

Pb = סוללה מכילה עופרת, Cd = סוללה מכילה קדמיום, Hg = סוללה מכילה כספית.

הערה בנוגע לסוללות/ליתיום/סוללות נטענות: ניתן לזהות סוללות או מצברים של ליתיום באמצעות הסמל הכימי "Li". ליתיום נטען למידע שסופק לעיל, ישנו לב לדברים הבאים: ודאו שסוללות או מצברים של ליתיום מוחזרים פריקו לחלוטין לנקודת המכירה ולתאריך סילוק סוללות או מצברים ציבוריים של ליתיום, או כאשר הם מושלכים במיכל איסוף סוללות משומשות. בנוסף, אנא בודדו את

יש לדבוק בסרט דביק, במשטחי המגע של סוללות או מצברים, ההסומנים ב-"I" ו-"II" כדי למנוע כל סכנת שריפה.



חברת
Lenwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany, Triple A Import GmbH, Am
דאלקרטויקה 90מדים בהוראות הרלוונטיות של ההנחיות
EU/56/1102-i2014/30/EU האחריות

הגבלת אחריות
Triple A Import GmbH וא/או מפעיה מכירות באחריות על פי
הוראות החוק לנזקים שנגרמו עקב התנהגות בלתי הולמת מכונות או
רשלנות רבתי של Triple A Import GmbH, או מפעיה או סוכניה.
Triple A Import GmbH וא/או מפעיה אחראים רק לנזקים הנובעים
מהתנהגות בלתי הולמת מכונות או רשלנות רבתי, למעט נזקים לחיים,
לגוף ולבריאות, וכן הפרתם של התחייבויות חוזיות מהותיות. יתרה על כן,
האחריות כלפי צרכנים במסגרת האחריות המבוססת מוגבלת לנזקים
אופייניים שניתן היה לצפות אותם בעת כריתת החוזה, ובנוסף לנזקים
הממוצעים האופייניים לחוזה, למעט במקרים של התנהגות בלתי
הולמת מכונות או רשלנות רבתי, נזקים לחיים, לגוף ולבריאות, והפרת
של התחייבויות חוזיות מהותיות. הדבר חל גם על נזקים עקיפים, ובפרט
על אובדן רווחים.

כלפי בלנים, האחריות מוגבלת לנזקים אופייניים הצפויים בעת כריתת
החוזה, ויתרה מכך, לנזקים ממוצעים האופייניים לחוזה, למעט במקרים
של נזקים הנובעים מפגיעה בנפש, בגוף או בבריאות, או מרשלנות
מכונות או רשלנות רבתי מצד Triple A Import GmbH וא/או מפעיה.
הדבר חל גם על נזקים עקיפים, ובפרט אובדן רווחים. אנו מתנערים
מכל האחריות לנזקים הנובעים מ: אי-ציות להוראות השימוש/שימוש לא
בכין/שינוי ביוזמת המשתמש.

שינויים טכניים/שימוש בחלקי חילוף לא מורשים/שימוש באבזרים לא
מורשים

תביעות בנוגע לחבות על פי חוק האחריות בין חוסר איכות מבוססת לא ייפגעו.



בטוח וחובות טכניות ומידע משפטיות. זהו צעצוע שני למבוגרים; הוא אינו
המיועד כולל גם ביצוע מדרך הפעלה המהירה ואזהרות הבטיחות המפורטות

יש לטעון אותו במלואו לפני השימוש הראשון בו.
האחראים לנזקים הנובעים מהתנהגות בלתי הולמת מכונות או רשלנות
רבתי מצד Triple A Import GmbH, או מפעיה או סוכניה, בהתאם
להוראות החוק, למעט נזקים לחיים, לגוף או לבריאות, ולפרות
התחייבויות חוזיות מהותיות (התחייבויות סידור), Triple A Import GmbH
Triple A Import GmbH החברה אחראים רק לנזקים המיוחדים להתנהגות
בלתי הולמת מכונות או רשלנות רבתי. הדבר חל גם על נזקים
תוצאתיים, ובפרט על אובדן רווחים.

אזהרות
סכנת פגיעה כתוצאה מאש/הצתה!
אין לכבות במים. אין להשליך את המוצר לאש.

סכנת פגיעה בסוללות פגומות!
טיפול לא כגון עלול לגרום להתנפלות אקסותרמיות בלתי מבוקרות
בסוללות. במקרה זה, יש להשליך את המוצר כולו בצורה נכונה ומיד.

סכנת פגיעה בילדים!
הרחיקו את הצעצוע משיג ידם של ילדים.

סכנת פגיעה כתוצאה מהתחשמלות!
נזול עלול לפגוע במגבל הטעינה ולסכן את בריאותך. נתק את
הצעצוע מכבל הטעינה/ספק הכוח במהלך הניקוי.

סכנת נזק משרות מגנטיים!
שרות מגנטיים עלולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים כגון
קוצבי לב. אין להשתמש במוצר שירות על קוצב לב. פנו לרופא
לקבלת מידע נוסף. אין להניח כרטיסים עם פסים מגנטיים (למשל,
כרטיסי אשראי) בקרבת המוצר, מכיוון שהם עלולים להינזק על ידי
המגנט של המוצר.

סכנת נזק עקב שינויים בטמפרטורת הסביבה!

שינויים בטמפרטורת הסביבה (למשל, לאחר הובלה) עלולים לגרום
לעיובי. במקרה זה, אין להפעיל את הצעצוע עד שיתסלם לטמפרטורת
הסביבה החדשה.

בטוח לשימוש בטמפרטורות סביבה של עד 50 מעלות צלזיוס.

סכנת נזק עקב טעינה ארוכה מדי!
נתק את כבל הטעינה ממקור החשמל לאחר כל תהליך טעינה.

טעינה בטוחה בטמפרטורות סביבה של עד 45 מעלות צלזיוס.



הוראות בנוגע לסילוק ציוד WEEE
מכשיר חשמלי זה שווק לראשונה ב-31 באוגוסט 2005. בהתאם להנחיות
WEEE האירופיות ולתקנות הלאומיות, אין להשליך את המכשירים והרכיבים
החשמליים הכוללים בהיקף האספקה עם פסולת ביתית, כדי להבטיח סילוק ידיוני
לסביבה, לאחר שהמוצר הגיע לסוף חייו השימושיים, יש להביאו לנקודות האיסוף
בעיריה שלך.



סמלים אלה מציינים שהסוללות מכילות את המכחלת הכבדה המוצגת
בסמל הכימי. הסמלים השונים שהוזכרו לעיל משמעים את הדברים
הבאים:

הסוללות משמשות כמחזוריות, כמפציצים או נדרשים לידע אותך,
הצרכן, על הדברים הבאים: החקיקה הלאומית שלך עשויה לדרוש
ממך להשליך סוללות במקום מסוים לאחר שהגיעו לסוף חייו.
השימושיים. תוכל לקבל מידע מפורט על תקנות סילוק מאיש קשר
מקומי. סוללות מזהות כדלקמן:

יש לטעון אותו במלואו לפני השימוש הראשון בו.
האחראים לנזקים הנובעים מהתנהגות בלתי הולמת מכונות או רשלנות
רבתי מצד Triple A Import GmbH, או מפעיה או סוכניה, בהתאם
להוראות החוק, למעט נזקים לחיים, לגוף או לבריאות, ולפרות
התחייבויות חוזיות מהותיות (התחייבויות סידור), Triple A Import GmbH
Triple A Import GmbH החברה אחראים רק לנזקים המיוחדים להתנהגות
בלתי הולמת מכונות או רשלנות רבתי. הדבר חל גם על נזקים
תוצאתיים, ובפרט על אובדן רווחים.

אחראים לנזקים הנובעים מהתנהגות בלתי הולמת מכונות או רשלנות
רבתי מצד Triple A Import GmbH, או מפעיה או סוכניה, בהתאם
להוראות החוק, למעט נזקים לחיים, לגוף או לבריאות, ולפרות
התחייבויות חוזיות מהותיות (התחייבויות סידור), Triple A Import GmbH
Triple A Import GmbH החברה אחראים רק לנזקים המיוחדים להתנהגות
בלתי הולמת מכונות או רשלנות רבתי. הדבר חל גם על נזקים
תוצאתיים, ובפרט על אובדן רווחים.

יתר על כן, האחריות כלפי צרכנים במסגרת האחריות המשוערת, למעט במקרים של
התנהגות בלתי הולמת מכונות או רשלנות רבתי, או במקרים של פגיעה בחיים, בגוף
או בבריאות, וכן הפרתם של התחייבויות חוזיות מהותיות (התחייבויות סידור), מוגבלת
לנזקים הנובעים מהתנהגות בלתי הולמת מכונות או רשלנות רבתי, למעט נזקים לחיים,
לגוף ולבריאות, ולפרותם של התחייבויות חוזיות מהותיות. הדבר חל גם על נזקים עקיפים, ובפרט אובדן רווחים.
האחריות כלפי עסקים, למעט במקרים של פגיעה בחיים, בגוף או בבריאות, או במקרים
של התנהגות בלתי הולמת מכונות או רשלנות רבתי מצד Triple A Import GmbH
וקמענאיה, מוגבלת לנזקים הנובעים בדרך כלל בעת כריתת החוזה, ובכל מקרה,
לסכום הנזקים החוזיים הממוצעים. הדבר חל גם על...

לנזקים עקפים, ובמיוחד לאובדן רווחים.
לא נטלת אחריות על נזקים עקבי.

אין צוית להוראות/שימוש לא מכוון/שינויים שרירותיים/שינויים
טכניים/שימוש בחלקי חילוף לא מורשים/שימוש באביזרים לא מורשים

תביעות בגין אחריות במסגרת חוק אחריות המוצר נותרות ללא שינוי.

אזהרות לגבי השימוש
לפני הפעלת הצעצוע, יש לקרוא במלואם את עלון הבטיחות
ואת שמור להפעלה המהירה.
יש לשמור את שתי ההוראות מכיוון שהן מכילות מידע חשוב בנוגע
לשימוש בטוח ודרוש מידע טכני ומשפטי. הצעצוע הוא צעצוע מין
למבוגרים ולא מכשיר רפואי, מוצר בעל תכונות רפואיות או כל תכונות
מורפא אחרות. שימוש נכון כולל גם עמידה במדריך ההתחלה המהירה
ובאזהרות המפורטות כאן. הצעצוע נטען ומאפשר הפעלה אלחוטית
קלה. יש לטעון אותו במלואו לפני השימוש הראשון. לשם כך, פשוט
השתמשו בכבל טעינת USB-ההמצורף. הטעינה הראשונה עשויה
להימשך עד שמונה שעות. הכבל חייב להאזין לשני המעגים המגנטיים
בנקודות המגע המכניות הייעודיות של הצעצוע. אם כבל הטעינה אינו
מתחבר, חברו אותו למעגל החשמלי והמתנו רגע. האפקט המגנטי מופעל
מחדש ו...
אנשי הקשר מתחברים אוטומטית.

אזהרה

סכנת פציעה כתוצאה מאש/דלקת!
אין לכוות את המוצר במים. אין להשליך את המוצר לאש.

סכנת פציעה עקב סוללות פגומות!
טיפול לא נכון בסוללות עלול לגרום לתגובות אקסותרמיות בלתי
מבוקרות. במקרה כזה, יש להשליך את המוצר לחלוטין באופן מידי
ומתאים.

סכנת פציעה אצל ילדים!
הרחיקו את הצעצוע מהישיד ידם של ילדים.

סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות!
נזקים עלולים לפגוע במעגל הטעינה ולסכן את בריאותך. יש להפריד
את הצעצוע מכלל מקורות חשמל.
מעגל זרם במהלך הטעינה.

סכנת פציעה עקב שדות מגנטיים!
שדות מגנטיים עלולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים, כגון
קוצבי לב. אין להשתמש במכשיר ישירות על קווצ הלב. פנו לרופא לקבלת
מידע נוסף. אין להניח כרטיסים עם פסים מגנטיים (כגון כרטיסי אשראי)
בקרבת המוצר, מכיוון שהם עלולים להזיק על ידי המגנט שבמכשיר.

סכנת עקב קשיונים בטמפרטורות הסביבה!

שינויים בטמפרטורות הסביבה (לדוגמה, לאחר הובלה) עלולים לגרום לעיבוי. במקרה
זה, יש להשתמש בצעצוע רק לאחר שהסגל בטמפרטורות הסביבה החדשה.

בטוח לשימוש בטמפרטורות סביבה של עד 50 מעלות צלזיוס.

סכנת נזק עקב עומס יתר!
נתק את כבל הטעינה משקע החשמל לאחר כל טעינה.

טעינה בטוחה עד לטמפרטורות סביבה של 45 מעלות צלזיוס.

 הוראות סילוק/פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)
ציוד חשמלי או שוק הראשונה ב-31 באוגוסט 2005 אין להשליך
הציוד החשמלי והחלקים האלקטרוניים הכלולים באריזה עם
פסולת ביתית. בהתאם להנחיות האלמנטריות הנוגעות לציוד חשמלי
ואלקטרוני, בסוף חייו המוצר, יש להשליך אותם לנקודות איסוף ציבוריות
על מנת להבטיח סילוק בטוח לסביבה.

מידע בנוגע לסוללות/תאים: בנוגע לשימוש סוללות ותאים, על פי תקנות
הסוללות הבטיחות, אם נדרשים לידע את הצרכן נוגע לפרטים
הבאים: הצרכן מחויב על פי חוק להחזיר סוללות ותאים לטעינים.

לאחר השימוש, ניתן לשלוח אותו להברתו או למסור אותו בבקורת
איסוף ציבורית מקומית, ללא תשלום. הסוללות מסומנות באופן הבא:



סמלים אלה משמעותם כי לא ניתן להשליך סוללות ותאים לטעינים
עם אשפה ביתית, וכי סוללות המכילות חומרים מזיקים יזוהו
באמצעות סמל זה, המורכב מפח אשפה עם...

על ועם

הסמל הכימי של המתכת הכבדה שהיא המזהם העיקרי.
לסמלים שלמעלה יש את המשמעות הבאה:

Pb = הסוללה מכילה עופרת.
Cd = הסוללה מכילה קדמיום.
למעלות/תחזול/תספית (Hg) = אינדיקציות המתייחסות

ניתן להבחין בין סוללות ליתיום או מצברים לפי הסמל הכימי. "Li" בנוסף למידע
הנ"ל, ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לנקודות הבאות: בעת החרתן או
מסירתן לנקודות איסוף ציבוריות או לנקודות איסוף של מקטעונים לסוללות
מומשות, עליכם לוודא שסוללות הליתיום או המצברים הנוגעים מורכבים
לחלוטין. יתר על כן, ברצוננו לבקש שתסגור את אזורי המגע של הסוללות או
המצברים הנוגעים המסומנים ב-"+" ו-"-" כדי למנוע סכנות שרפה.

ברכת GmbH, Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld
Triple A Import מצהירה כי כל מוצריה החשמליים
עומדים בהוראות ההנחיות האירופיות הנוכחיות
EU/56/1102-12014/30/EU

הגבלת אחריות Triple A Import GmbH/אין מפיצה אחרים לכל
מק שייגרם עקב התנהגות מכונות או רשלנית רבת של GmbH,
Triple A Import נציג או סוכן עקיף, בהתאם להוראות החוק, למטע
מק, מק בריאות וסיכון למוות, והפרת התחייבויות חוזיות מהותיות
(התחייבויות קרדיטליות), Triple A Import GmbH/אין מפיצה
אחרים רק לנזקים הנובעים מהתנהגות מכונות או רשלנית. הדבר
חל גם על נזקים תוצאתיים עקפים, ובפרט אובדן רווחים.

יתר על כן, האחריות כלפי צרכנים במסגרת אחריות מוגבלת, למעט
מבקרם של פגיעה בכוונה תחילה או רשלנות רבת, או נזקים הנובעים
מפגיעה נפגית, מק בריאות וסיכון למוות, והפרת התחייבויות חוזיות
מהותיות (התחייבויות קרדיטליות), לנזקים הצפויים בדרך כלל בעת
כריתת החוזה, כאשר הסכום מוגבל לנזקים הממוצעים האופייניים
לחוזה. חל גם על נזקים תוצאתיים עקפים, ובפרט אובדן
רווחים. כלפי עסקים, האחריות מוגבלת, למעט מבקרם של פגיעה
נפגית, מק בריאות וסיכון למוות, או התנהגות מכונות או רשלנית
רבת מצד Triple A Import GmbH/אין מפיצה, לנזקים הצפויים
בדרך כלל בעת כריתת החוזה, כאשר הסכום מוגבל לנזקים הממוצעים
האופייניים לחוזה. הדבר חל גם על נזקים עקפים, ובפרט אובדן
רווחים.

לא תחול כל אחריות בגין נזקים עקבי:

אין צוית להוראות/שימוש לא מכוון/
שינויים טכניים לא מורשים/
שימוש בחלקי חילוף לא מורשים / שימוש באביזרים לא מאושרים

תביעות אחריות במסגרת חוק אחריות המוצר הרמני אינן מושפעות.

שימוש
לפני השימוש בצעצוע, יש לקרוא את חוברת הבטיחות הזו
ואת מדריך ההתחלה המהירה במלואם.
יש לשמור את שתי ההוראות מכיוון שהן מכילות מידע חשוב לשימוש
בטוח ולגבי התחייבויות מידע טכני ומשפטי. הצעצוע הוא צעצוע מיני
למבוגרים, אינו תרופה או מוצר בעל השפעה רפואית או טיפולית
אחרת. השימוש המיועד כולל גם בעת במדריך ההתחלה המהירה
והאזהרות הכלולות בו. הצעצוע נטען וניתן להשתמש בו באופן
אלחוט. לפני השימוש בוצעו הראשונה, יש לטעון אותו במלואו.
השתמשו בכבל טעינת USB-ההמצורף. תהליך הטעינה הראשוני
יכול להימשך עד שמונה שעות. יש להכניס את הכבל לתחנת הטעינה
על ידי חיבור שני המעגים המגנטיים לנקודות המגע המתכתיות
הייעודיות של הצעצוע. אם כבל הטעינה אינו מאפשר חיבור ישיר,
חברו אותו למעגל החשמלי והמתנו מספר רגעים. פשוטה זו הפעיל
מחדש את האפקט המגנטי ותחבר את המעגים באופן אוטומטי.

אזהרות

סכנת פציעה כתוצאה מאש/הצתה!

אין לטשין את המוצר במים. אין להשליך את המוצר לאש.

סכנת פגיעה מסוללת פנומל!

שימוש לא נכון עלול לגרום לתגובות אקסותרמיות בלתי מבוקרות בסוללות. במקרה זה, יש להשליך את המוצר כולו מיד.

סכנת פגיעה בילדים!

הרחיקו את הצעצוע מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחשמלות!

נוללים עלולים לפעם במעגל הטעינה ולהוות סיכון בריאותי. בעת הפיקוי, נתקו את הצעצוע מכבל הטעינה/מעגל החשמל.

סכנת נזק משדות מגנטיים!

שדות מגנטיים עלולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים, כגון קובץ לב. אין להשתמש במוצר ישירות מעל קובץ לב. למידע נוסף, יש להתייעץ עם רופא. אין להניח כרטיסים עם פסים מגנטיים (למשל, כרטיסי אשראי) בקרבת המוצר, מכיוון שהמגנטים במוצר עלולים לפעם בהם.

סכנת נזק עקב שינויים בטמפרטורת הסביבה!

שינויים בטמפרטורת הסביבה (למשל, לאחר הובלה) עלולים לגרום להיווצרות עיבוי. במקרה זה, יש להשתמש בצעצוע רק לאחר שהסתכל לטמפרטורת הסביבה החדשה.

בטוח לשימוש עד בטמפרטורת סביבה של 50 מעלות צלזיוס.

סכנת נזק כתוצאה מטעינה מוגזמת!

לאחר כל טעינה, נתק את כבל הטעינה מהמעגל החשמלי.

טעינה בטוחה עד לטמפרטורת סביבה של 45 מעלות צלזיוס.



הוראות סילוק למכשיר ול-EEW

מכשיר חשמלי זה שווק לראשונה לאחר 13 באוגוסט 2005. בהתאם להנחיות WEEE האירופיות, אין להשליך את החלקים החשמליים והאלקטרוניים הכלולים באריזה עם פסולת ביתית. בסוף חייהם השימושיים, יש להשליך את המוצרים לנקודות איסוף עירוניות עד מנת להבטיח סילוק יידידותי לסביבה.

מידע על סוללות/מצברים: כמפצים בענף הסוללות והמצברים, אנו מחויבים על פי תקנות אירופיות לייצר את הצרכנים בנוגע לפרטים הבאים: כמשתמש, אתה מחויב על פי חוק להחזיר סוללות ומצברים משומשים.

לאחר השימוש, ניתן להחזיר אליו בנקודות איסוף עירוניות או לקמעונאי המקומי. סוללות וסוללות נטענות מסומנות באופן הבא:



סמלים אלה מציינים כי סוללות ומצברים אינם רשאים להיפטר מהם יחד עם אשפה ביתית, וכי סוללות ומצברים המכילים חומרים מיקומים מסומנים באחד מהסמלים הללו, פז אשפה על גוללים המסומן בקו חוצה, ובסמל הכימי של הממכת הכבדה המייצגת את המזהם העיקרי. הסמלים הנ"ל מציינים במפורש:

Pb = סוללות המכילה עופרת, Cd = סוללות המכילה קדמיום, Hg = סוללות המכילה כספית. אזהרה לגבי סוללות/מצברים של ליתיום.

סוללות ומצברים של ליתיום מזהים על ידי הסמל הכימי "Li". בנוסף למידע לעיל, אנו ממליצים על הדבר הבא: סוללות או מצברים של ליתיום המוזכרות או המוזכרות לנקודות איסוף, וסוללות משמשות המוזכרות לקמעונאי או למרכז איסוף וסילוק פסולת, חייבות להיות מוקפות לחלוטין.

אנו ממליצים גם לבדוד את נקודות המגע של הסוללות או המצברים הסומנים בסימנים "+" ו-"-" באמצעות סרט דביק, "-". כדי למנוע סיכונים שרפה.



חברת Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld Triple A Import GmbH, יצרנית זה עומד בהוראות הרלוונטיות של ההנחיות האירופיות 2014/30/EU ו-2014/30/EU הרלוונטיות.

הגבלת אחריות

Triple A Import GmbH ואי קמעונאי החברה יהיו אחראים לנוקים שנגרמו עקב התנהגות מכונת או רשלנות חמורה של Triple A Import GmbH, או סוכניה, בהתאם להוראות החוק. למעט במקרים של פגיעה קטלנית או גופנית.

אז נזק לבריאות, כמו גם הפדת התחייבויות חוזיות מהותיות (התחייבויות חיוניות), Triple A Import GmbH קמעונאי החברה יהיו אחראים רק לנוקים המיוחסים להתנהגות מכונת או רשלנות רבתי. זה חל גם על נזק תוצאתי עקיף, כגון, בפרט, אובדן רווחים. אחרות, האחריות כלפי צרכנים המבוססת על אחת הערוביות המוצעות, למעט מקרים של התנהגות מכונת או רשלנות רבתי או נזקים הנובעים מפגיעה בחיים, כגון, או בבריאות והפדת התחייבויות חוזיות מהותיות (התחייבויות חיוניות), מוגבלת לנוקים הצפויים בדרך כלל בעת כריתת החוזה ושווה ערך לסכום הממוצע של נזקים חזיים אופייניים. זה חל גם על נזק תוצאתי עקיף, כגון, בפרט, אובדן רווחים. נזק לחברות, האחריות, למעט מקרים של פגיעה בחיים, כגון או בבריאות, או ההתנהגות מכונת או רשלנות רבתי על ידי Triple A Import GmbH ואי קמעונאי החברה, תוגבל לנוקים הצפויים בדרך כלל בעת כריתת החוזה ושווה ערך לסכום הממוצע של נזקים אופייניים לזוהר. הוראה זו חלה גם על נזק עקיף, כגון, בפרט, אובדן רווחים. לא תתקבל כל אחריות בנזק מן כלהם הנובעים מ:

אין ציות להוראות/שימוש לא מיועד/

שינויים שנוצצו ביוזמתך/שינויים טכניים/

שימוש בחלקי חילוף לא מורשים/שימוש באבריו לא מורשים

כל תביעה בגין אחריות המבוססת על הוראות חוק אחריות המוצר תישאר ללא שינוי.

האזהרה: אחריות הבטיחות וההוראות במלואן לפני השימוש בצעצוע. את שתי ההוראות מכיוון שהן מכלולות מידע חשוב על שימוש בטוח ודרישות מידע סכני ומשפטי. המוצר הוא צעצוע מין למבוגרים ואינו מכשיר רפואי או מוצר בעל השפעה רפואית או טיפולית אחרת. שימוש כגון דורש עמידה בהפסקת המהירה ובאזהרות המופיעות כאן. הצעצוע נטמן, מה שמבטיח שימוש קל ללא כבל. לפני השימוש בו בפעם הראשונה, יש לטעון אותו במלואו. לשם כך, השתמש בקבל נטענת USB-ההמטען. הטעינה הראשונה יכולה להימשך עד שמונה שעות. יש להתחבר על הכבל לשיי המעגלים המגנטיים בנקודות המגע המסומנות המיועדות לכך בצעצוע. אם הכבל אינו מחוץ מעמד מצעמו, חבר אותו להשמל והמתן זמן מה. האפקט המגנטי יופיע שוב והמגעים יתחברו אוטומטית.

אזהרה: סכנת פגיעה כתוצאה מאש/הצתה! אין לכבות את המוצר במים. אין להשליך את המוצר לאש.

סכנת פגיעה עקב סוללה פנומה! סוללות עלולות להתחמם באופן בלתי נשלט עקב טיפול לא נכון. במקרה זה, יש להשליך מיד את כל המוצר כראוי.

סכנת פגיעה בילדים! יש להרחיק את הצעצוע מהישג ידם של ילדים.

סכנת פגיעה כתוצאה מהתחשמלות! נזל עלול לגרום נזק למעגל הטעינה, ולסכן את בריאותך. נתק את הצעצוע מכבל הטעינה/חשמל בעת הפיקוי.

סכנת נזק כתוצאה משדות מגנטיים! שדות מגנטיים עלולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים כגון קובץ לב. אין להשתמש במוצר ליד קובץ לב. למידע נוסף, פז לרופא. אין להניח כרטיסים עם פס מגנטי (למשל כרטיסי אשראי) ליד המוצר מכיוון שהם עלולים להינזק מהמגנט שבמוצר.

סכנת נזק עקב שינויים בטמפרטורת הסביבה! שינויים בטמפרטורת הסביבה עלולים לגרום להיווצרות עיבוי. במקרה זה, ניתן להשתמש בצעצוע רק לאחר שהגיע לטמפרטורת הסביבה.

בטוח לשימוש בטמפרטורת סביבה עד 50 מעלות צלזיוס.

סכנת נזק עקב טעינה מוגזמת יש לנתק תמיד את כבל הטעינה משקע החשמל לאחר הטעינה.

טעינה בטוחה בטמפרטורות סביבה של עד 45 מעלות צלזיוס.



הוראות לסילוק המכשיר
תקנות לאומיות במדינתך עשויות לאסור על השלכת מכשירים אלקטרוניים וחלקים אלקטרוניים הכלולים בחבילת המשלוח עם פסולת ביתית. בסוף חיי השירות שלהם, הם

יש להעביר לנקודות איסוף עירוניות ייעודיות או לאתרי סילוק בהתאם לתקנות אחסון סביבתי. למידע מפורט יותר על סוגיות סילוק, אנא צרו קשר עם הרשות הרלוונטית הקרובה ביותר.

הערה לגבי סוללות/סוללות נטענות

בהתחשב בכך שהמכשיר משתמש בסוללות/מטענים, ברוצנו לציין את הדברים הבאים:
תקנות חוקיות לאומיות עשויות לדרוש ממך להחזיר סוללות ומטענים בסוף חייך השימוש. למידע מפורט יותר על סילוק, אנא פנה לרשות המוסמכת הקרובה אליך. סוללות ומטענים מסומנים כדלקמן:



סמלים אלה מציינים שסוללות ומטענים מכילים חומרים כבדים מסוימים. הסמלים לעיל משמעים את הדברים הבאים:

Pb = סוללת מכילה עופרת, Cd = סוללת מכילה קדמיום, Hg = סוללת מכילה כספית

הערה לגבי סוללות/ליטות/סוללות נטענות

האזהרה: למפית שהמכשיר משתמש בסוללות/מטענים, ברוצנו לאמור לעיל, שמו לב לדברים הבאים: לפני שליחת סוללות ליתום או מטען לנקודת איסוף מסומנות בנקודת המכירה או לאתרן חוקי בעלות מהירה לגורר סילוק. ראו הסוללות והמטענים מרוקנים לחלוטין. את מבקשים גם לבודד את המעט המסומנים ב-Pb, Cd, Hg של הסוללות והמטענים באמצעות סרט דביק. זה יסייע במניעת שריפה.

סכנת נזק עקב שינויים בטמפרטורות הסביבה!

שינויים בטמפרטורות הסביבה עלולים לגרום לעיבוי (לדוגמה, במהלך החבלה). במקרה זה, ניתן להשתמש בצעצוע רק לאחר שהגיע לטמפרטורת הסביבה.

טבט לשימוש בטמפרטורות סביבה של עד 50 מעלות צלזיוס.

סכנת נזק עקב טעינה יתר נזק את כבל הטעינה משקע החשמל לאחר כל טעינה.

טעינה בטוחה בטמפרטורות סביבה של עד 45 מעלות צלזיוס.



הוראות לסילוק המכשיר
בהתאם לתקנות במדינתך, אין להשליך את המכשירים החשמליים והחלקים האלקטרוניים הכלולים בהוראות עם פסולת ביתית. בסוף חייך השימוש, יש להביאם לנקודות איסוף מיחזור עירוניות ייעודיות או למרכזי מיחזור ייעודיים לסיק ידיוותי לסביבה. אם יש לך שאלות או לקבלת מידע מפורט יותר על סילוק, אנא פנה לרשות המקומית הקרובה אליך.

בנוגע למכירת סוללות ומטענים, ברוצנו לציין בפניך, המשתמש, את הדברים הבאים: עקב דרישות חוקיות לאומיות, ייתכן שתצטרך להיפטר מסוללות ומטענים בסוף חיי השירות שלהם. אם יש לך שאלות או לקבלת מידע מפורט יותר על סילוק, אנא פנה לרשות המקומית הקרובה אליך. סוללות ומטענים מסומנים כדלקמן:



הוראות שימוש

אנא קראו את עלון הבטיחות ואת מדרך ההפעלה המהירה במלואם לפני השימוש בצעצוע זה.

סימון זה מצוין שסוללות ומצברים מכילים מתכת כבדה, המסומנת על ידי סמל יסוד כימי. סמלים אלה מציינים,

גרסה:

Pb=סוללה מכילה עופרת, Cd=סוללה מכילה קדמיום, Hg=סוללה מכילה כספית הערה לגבי סוללות/מצברים של ליתיום

סוללות ליתיום או מצברים נבדלות על ידי נוכחות של הסמל הכימי "Li". בנוסף למידע ה"ל", צוין גם את הדברים הבאים: שמו לב כי בעת החזרת סוללות או מצברי ליתיום או סילוק סוללות משמושות למיכלי איסוף בחנות או במתקן סילוק ציבורי, יש לרוקן את הסוללות והמצברים לחלוטין. בנוסף, אם מבקשים שתבדודו את משטחי המגע של הסוללה או המצבר המסומנים בסמלים "+" ו-"-" באמצעות סרט דביק כדי למנוע סכנת שריפה. הצהרת אחריות

חברת Triple A Import GmbH או קמעונאי החברה יהיו אחראים לנזקים הנובעים ממשעשע מכון או מרשלנות רכבו של Triple A Import GmbH נעשה או סוכנה, בהתאם להוראות החוק. למעט נזקי חיים, פגיעה גופנית ונזקים.

בנין בריאות והפרת התחייבויות חוזיות מהותיות (התחייבויות קרדינליות) Triple A Import GmbH /
אז קמעונאי החברה יהיו אחראים רק לנזקים הנובעים מכוננה או מרשלנות רכבו. הדבר חל גם על מיקום תוצאות, ובפרט אובדן רווחים. אחרות, האחריות כלפי הצרכן במסגרת האחריות המוגזעת, למעט במקרים של כונה או רשלנות רכבו או במקרה של פגיעה בחיים, בריאות ופגיעה גופנית, וכן הפרת התחייבויות חוזיות חשובות (התחייבויות קרדינליות), מוגבלת לנזקים שנקבעו בחוזה הסטנדרטי. הדבר חל גם על מיקום המיקום הממוצע שנקבע בחוזה הסטנדרטי. הדבר חל גם על מיקום תוצאות, ובפרט אובדן רווחים. במקרה של יזמים, האחריות לנזקים שאינם מקו בחיים, בריאות ופגיעה גופנית או רשלנות רכבו ונעשים מכוננים של Triple A Import GmbH /

אזהרה מפני סכנה
סכנת פציעה מאש/להבה! אין לכבות במים. אין להשליך את המוצר לאש.

בבקשה אל תבואו.

סכנת פציעה! מסוללה תקולה! שימוש לא נכון עלול לגרום לסוללות לאבד שליטה ולהגיב באופן בלתי צפוי.
במקרים מסוימים, זה עלול לרקות. במקרים כאלה, המוצר עצמו יהיה...
אנא השליכו אותו באופן מיידי.

יש סיכון שילדים יפעלו!
יש להרחיק מהשיג ידם של ילדים.

קיימת סכנת פגיעה כתוצאה מהתחשמלות!
הנזול עלול לפגוע במעגלים חשמליים ולגרום לתאונה הפוגעת בבריאותך.
זה יכול להוביל לקשר. כשמבקשים צעצועים...
אנא הרחיקו את כבל הטעינה ממקור החשמל.

קיימת סכנת נזק ממגנטים!
מגנטים יכולים להשפיע על מכשירים אלקטרוניים כמו קוצבי לב.
קיימת אפשרות שהי יקרה. אין להשתמש במוצר ליד קוצב לב.
אין להשתמש. למידע נוסף, אנא התייעצו עם רופא.
אנא צרו קשר. אנו מייצרים כרטיסים מגנטיים כגון כרטיסי אשראי.
יש להרחיק מהמוצר, מכיוון שהחלק המגנטי של המוצר עלול...
זה עלול לגרום נזק.

קיימת סכנת נזק עקב שינויים פתאומיים בטמפרטורה!
מקום החיפוי לשינוי טמפרטורה מהירים עקב שינוי מיקום וכו'.
במקרים מסוימים, עלולה להיווצר עובי. במקרה זה, יש לאפשר לו להתגלגל לסביבה.
אנא השתמשו בצעצוע לאחר שתישמים.

ניתן להשתמש בו בבטחה בטמפרטורות סביבה של עד 50 מעלות צלזיוס.

טעינה ממושכת מדי עלולה לגרום נזק!
לאחר השלמת הטעינה, נקט את כבל הטעינה בכל פעם.
אָנָא

ניתן לטעון אותו בבטחה עד לטמפרטורת סביבה של 45 מעלות צלזיוס.

אמצעי זהירות בנוגע לסילוק ציוד
הציוד האלקטרוני והרכיבים האלקטרוניים הכלולים במשולח הם:
בהתאם לתקנות במדינתך, זה לא נחשב לפסולת ביתית.
לא, לאחר שהמוצר הגיע לסוף חייו, ניתן לאסוף אותו במרכז איסוף ייעודי של הממשל המקומי.
(שירות פינוי פסולת מיוחד לסילוק ידירות לסביבה)
ייתכן שתצטרך להביא אותו איתך. פרטים בנוגע לסילוק.
למידע נוסף, אנא צרו קשר עם משרד הקישור המרכזי הקרוב אליכם.

אמצעי זהירות בנוגע לסוללות/תאים
בנוגע למכירת סוללות וצלולאידים, שמו לב לדברים הבאים:
אנא שמו לב לחוקים ולתקנות של מדינתכם.
בהתבסס על כך, הסוללה והסוללה הגיעו לסוף חיי המוצר שלהן.
ייתכן שתהיה מחויב להחזיר אותו מאוחר יותר. לגבי סילוק...
למידע נוסף, אנא צרו קשר עם משרד הקישור המרכזי הקרוב אליכם.
ישומו לב: סוללות וסוללות מסומנים כדלקמן.
זה נעשה:



סמל זה מצוין שסוללות ותאים הם מבחינה כימית...
הסמל מצוין שהוא מכיל מתכת כבדה.
הסמלים המפורטים לעיל מייצגים את המשמעות הבאות:

Pb=סוללה מכילה עופרת, Cd=סוללה מכילה קדמיום
הוא מכיל אמן, כספית =סוללה מכילה כספית.

סוללות ליתיום מכילות כספית. (הערה בנוגע לסוללות ליתיום)

סוללות ליתיום, או סוללות ליתיום, נושאות את הסמל הכימי "Li".
ניתן להבחין ביניהם לפי המידע לעיל.
בנוסף, שמו לב לדברים הבאים: חזיות קמעונאיות וציבור
כתברת פינוי הפסולת, סוללות ליתיום או סוללות ליתיום
בעת החזרת הסוללה או הגשת סוללות משמושות למיכל האיסוף
אם הסוללה או התא התרוקנו לחלוטין...

אז קמעונאי החברה, מוגבל לנזקים שנקבעו בחוזה הסטנדרטי ותלוי בסכום הנזקים הממוצעים שצוינו בחוזה הסטנדרטי. הדבר חל גם על מיקום עקפים, ובפרט אובדן רווחים. אחרות, האחריות הבאים:
אניה נכללת במקרים הבאים:

אי ציות להוראות/שימוש לא נכון/
שינויים בתכנון/שינויים טכניים לא מורשים/
שימוש בחלקי חילוף לא מאושרים/שימוש באביזרים לא מאושרים

דרישות האחריות במסגרת חוק אחריות המוצר נותרות בעינן



ללא שינוי.

הוראות שימוש

לפני תחילת השימוש בצעצוע, השתמשו ביד בטיחות זו
עליך לקרוא את הספר במלואו ואת מדרוך ההתחלה המהירה.
לא שני מדריכי ההוראות נועדו לשימוש בטוח ולמידע טכני.
הוא הכיל מידע חשוב בנוגע לחובות גילוי חוקיות.
אנחנו חייבים לשמור עליו. הצעצוע הזה הוא
זהו צעצוע מין למבוגרים, לא מוצר רפואי, ואינו רפואי.
מוצר זה אינו מספק השפעות טיפוליות אחרות.
לשימוש נכון, אנא עיינו באמצעי הזהירות ובהוראות ההפעלה במסמך זה.
אנא עיינו במדריך ההפעלה. צעצוע זה נטמן.
זהו צעצוע פשוט ולא חסות.

יש לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש הראשון.
ניתן להשתמש רק בכבל הטעינה USB המצורף.
הטעינה הראשונית עשויה להימשך כ-8 שעות.
שני המגנטים שלעל הכבל מחוברים לצעצוע
חבר אותו לחלק המתאים. כבל הטעינה הוא עצמאי
אם הוא לא מתחבר אוטומטית, חבר אותו לשקע ואז...
אנא המתן רגע. המגנט יפעל
הוא יתפזר לפעיל להתחבר אוטומטית.

אנא שימו לב לדברים הבאים. בנוסף, כדי למנוע סכנת שריפה, אנא בודדו את הסוללה או את משטחי המגע שלה, המסומנים בסמלים "+", "-", "+", "-". באמצעות סרט דביק.

במקרה זה, ניתן להשתמש בעצמנו זה רק לאחר שהמשתמש הסתכל למספרטור הסכנת החדשה.

יש להשתמש בנטייה בטוחה במספרטור סכנת של 50 מעלות צלזיוס.

סכנת נזק עקב זמן טעינה ארוך מדי! נתק את כבל הטעינה מהמעגל לאחר כל טעינה.

בנוסף לטעינה בטוחה במספרטור סכנת של 45 מעלות צלזיוס.



בנוגע לסילוק ציוד, בהתאם לתקנות מדינת. אין להשליך רכיבים חשמליים ואלקטרוניים הכלולים בהיקף האספקה כפסולת ביתית. במקום זאת, בסוף חי המוצר, יש להשליך אותם בהתאם לדרישות הסביבה על ידי נקודות איסוף עריכות ייעודיות או שירותי סילוק פסולת מיוחדים. לכל שאלה בנוגע לסילוק ציוד, אנא צור קשר עם מרכז הקשר המקומי שלך לקבלת מידע מפורט.

הערות חשובות בנוגע לסוללות/סוללות נטענות: בנוגע למכירת סוללות וסוללות נטענות, עלינו לציין במפורש בפני הרגבים כי בסוף חי השירות שלהן, "חכן שתידרשו להחזיר מוצרים אלה בהתאם לתקנות הלאומיות. לכל שאלה בנוגע לסילוק מכשירים, אנא צור קשר עם מרכז הקשר המקומי שלכם לקבלת פרטים. סוללות וסוללות נטענות מסומנות באופן הבא: סמלים אלה מציינים שהסוללה או הסוללה הנטענת סמלית מתכות כבדות המפורטות בסמלים הכימיים הרלוונטיים. המשמעותי הספציפיות של הסמלים הבל נדלקמן:



= Pb סופרת בסוללות, = Cd קדמיום בסוללות, = Hg סכספת בסוללות. הערות

חשובות בנוגע לסוללות /ליתיום/סוללות נטענות: ניתן לזהות סוללות /ליתיום או סוללות נטענות לפי הסמל הכימי שלהן "Li". בנוסף למידע ה"גל", ברצוננו להזכיר לכם את הדברים הבאים: שימו לב כי בעת החזרת סוללות /ליתיום או סוללות נטענות, או בעת השלכתן לפחי מיוחדים סוללות ששנים בחניית ובמתקני פינוי אשפה ציבוריים, יש לרדוק לחלוטין את הסוללות או הסוללות הנטענות. בנוסף, יש לאסוף את משטחי המגע של הסוללות או הסוללות הנטענות המסומנות ב"-" ו"-" באמצעות סרט דביק כדי למנוע סכנת שריפה.

הגבלת אחריות: על פי חוק, חברת Triple A Import GmbH Ltd. /או קמעונאי החברה אחראים להפסדים הנגרמים כתוצאה ממעשים מכונים או רשלנים רבתיים של Triple A Import GmbH Ltd. /או סוכניה או עווריה המנהלים. למעט נזקים /ליתיום, נזקים ולבריא, והפרת התחייבויות חוזיות בסיסיות (התחייבויות עקירות), חברת Triple A Import GmbH Ltd. /או קמעונאי החברה אחראים רק לנזקים שנגרמו כתוצאה ממעשים מכונים או רשלנים רבתיים. הדבר חל גם על הפסדים עקיפים, כגון, בפרט, אובדן רווחים. יתר על כן, למעט נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשים מכונים או רשלנים רבתיים או נזקים /ליתיום, לנפיים ולבריא, והפסדים שנגרמו כתוצאה מהפרת התחייבויות חוזיות בסיסיות (התחייבויות עקירות) שהיו ניתנים לחיזוי בדרך כלל בעת סיום החוזה, האחריות כלפי הצרכנים מבוססת על ערבות מוכרת ומוגבלת לסכום הפיצוי הממוצע הטיפוסי במסגרת החוזה. הדבר חל גם על הפסדים עקיפים, כגון, בפרט, אובדן רווחים. למעט פגיעה בחיים, בגפיים או בבריא, או מעשים מכונים או רשלנים חמורים של Triple A Import GmbH Ltd. /או קמעונאי החברה בנוגע לנזקים צפויים בדרך כלל בעת סיום החוזה, האחריות כלפי עסקים מוגבלת לסכום הפיצוי הממוצע הטיפוסי במסגרת החוזה. הדבר חל גם על הפסדים עקיפים, כגון, בפרט, אובדן רווחים.

לא נהיה אחראים לכל הפסד הנגבע מחסיבות הבאות:

התעלמות מהוראות/ שימוש לא נכון במוצר/ שינוי לא מורשה/ שינוי טכני/ שימוש בחלקי חילוף לא מורשים/ שימוש באביזרים לא מורשים

תביעות המבוססות על חוק אחריות מוצר נותרות ללא שינוי.

Germany info@satisfyer.com, www.satisfyer.com
Import GmbH Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Triple A

סכנת נזק עקב שינויים במספרטור הסכנתה שינויים במספרטור הסכנתה

(למשל, לאחר הובלה) עלולים לגרום להיווצרות עיבוי.

התעלמות מחוברת ההוראות / שימוש במוצר באופן שאינו תואם את המפרט / שינוי המוצר ללא אישור / שינויים טכניים / שימוש בחלקים לא מורשים / שימוש באביזרים לא מורשים

זכותך לתבוע פיצויים במסגרת חוק אחריות המוצר נותרת ללא שינוי.

הוראות שימוש: יש לקרוא את מדר'ר הבטיחות ואת מדר'ר ההפעלה המהירה במלאם לפני השימוש בעצמנו. אנא שמר את שני המדריכים במקום בטוח, שכן הם מכילים מידע חשוב על שימוש בטוח וחובות טכניות ומשפיות. עצמנו זה הוא עצמנו מין למבטרים ולא מכשיר רפואי בעל השפעות רפואיות או טיפוליות אחרות. שימוש נכון כולל גם ביצוע מדר'ר ההפעלה המהירה והזהירות המפורטות כאן. עצמנו זה נעטן וניתן להפעיל בקלות באופן אלוהטי. זה חל גם על נזקים עקיפים, ובמיוחד על אובדן לטעון אותו רק באמצעות כבל טעינת USB-ההמזורף. הטעינה הראשונה עשויה להימשך עד שמונה שעות. יש לחבר את הכבל לשני המגעים המגנטיים בנקודות המגע המתכותיות של הצעצוע. אם כבל הטעינה אינו נדבק מעצמו, חברו אותו למעגל והמחזני רגע. לאחר מכן האפקט המגנטי יופעל מחדש, והמגעים יתחברו אוטומטית.

אזהרה: סכנת פציעה כתוצאה מאש/הצתה! אין לכבות את המוצר במים. אין להשליך את המוצר לאש.

סכנת פציעה עקב נזק לסוללות/ שימוש לא נכון בסוללה עלול להוביל לתגובה אקסותרמית בלתי מבוקרת. במקרים כאלה, יש להשליך את המוצר כולו באופן מיידי.

סכנת פגיעה בילדים! יש להרחיק עצמנו מהשינוי ידם של ילדים.

סכנת התחשמלות! נוזלים עולים לפתע במגעל הטעינה ולשכן את בריאותכם. נתק את הצעצוע מכל/מעגל הטעינה במהלך הניקוי.

סכנת נזק משרות מגנטיים! שדות מגנטיים עלולים להשפיע על רכיבים מכניים ואלקטרוניים, כגון קוצבי לב. אין להשתמש במוצר זה שירות על קוצב לב. אנא פנו לרופא לקבלת מידע נוסף. אין להניח כרטיסים עם פסים מגנטיים (כגון כרטיסי אשראי) בקרבת המוצר, מכיוון שהם עלולים להיזקק מהמגנטים שעל המוצר.